

Handbok

Kopiera böcker

2016-09-26



1 Spara bok/böcker på SD-kortet

Här kommer en beskrivning, hur du sparar en eller flera böcker på ett SD-kort, via dator.

Förutsättningen är att boken finns på datorn eller från en Daisy-skiva.

Hur en eller flera böcker sparas på datorns hårddisk från t ex Legimus beskrivs inte i denna handbok.

Att spara till ett SD-kort kan göras på två olika sätt:

Ena sättet är att SD-kortet tas ur spelaren och sätts in i datorns SD-kortläsare eller anslut spelaren

med medföljande USB-kabel till datorn.

Två sätt att kopiera en Daisyskiva till SD-kort. Använd det som är enklast för dig.

Kopiera Daisyskivan rill SD-kort.

Kopiera endast en bok i taget till SD-kortet eller skapa en mapp för varje bok. Hur mappar skapas beskrivs inte i denna handbok.

- 1 Sätt in Daisyskivan i datorns CD-spelare.
- 2 Ett fönster visas, "Spela upp automatiskt". Markören står på "Öppna mappen för att visa filerna (utforskaren)".

- 3 Tryck Enter för att öppna enheten
- 4 Nu visas innehållet på Daisyskivan.
- 5 Tryck Ctrl + A för att markera alla
- 6 Tryck Ctrl + C för att kopiera.
- 7 Sätt in SD-kortet i kortläsaren eller anslut spelaren via USB-kapel
- 8 Ett fönster visas, "Spela upp automatiskt". Markören står på "Öppna mappen för att visa filerna (utforskaren)"
- 10 Tryck Enter för att öppna enheten
- 11 Tryck Ctrl + V för att Klistra in
Nu är allt kopierat till denna enhet.

Kopiera Daisyskivan till SD-kort.

- 1 Sätt in SD-kortet i datorns kortläsare eller anslut daysyspelaren, med SD-kortet i med USB-kabel, till datorn
- 2 Ett fönster visas på skärmen.
- 3 Tryck Escape för att stänga fönstret (Win 7)
Tryck Alt + F4 för att stänga fönstret (Win 8)
- 4 Sätt i Daisyskivan i CD-läsaren
- 5 Ett fönster visas på skärmen.
- 6 Tryck Escape för att stänga fönstret (Win 7)
Tryck Alt + F4 för att stänga fönstret (Win 8)
- 7 Tryck Windowstangenten + E, för att starta Den här datorn.

- 8 Tryck Tab fyra gånger för att komma till datorns mappar/enheter
SD-kortet visas som Flyttbar disk
Daisyskivan visas som DVD-enhet
- 9 Gå till DVD-enheten med pil-tangenterna.
- 10 Tryck Enter när markören står på DVD-enheten
- 11 Tryck Tab för att komma till innehållet på Daisyskivan.
- 12 Tryck Ctrl + A för att markera innehållet på Daisyskivan.
- 13 Tryck Ctrl + C för att kopiera innehållet
- 14 Tryck Skift + Tab för att komma tillbaka till mappar och enheter.

- 15 Gå till Flyttbar disk med pil-tangenterna.
- 16 Tryck Pil höger när du står på Flyttbar disk, nu öppnas mapparna på SD-kortet.
- 17 Tryck Ctrl + V för att klistra in innehållet från daisyskevan.
- 18 När överföringen är klar ta ut kortet eller koppla loss spelaren från datorn.
Nu är det bara att läsa boken.

Kopiera Daisybok/-böcker från datorns hårddisk till SD-kort.

Nu gäller det att du vet var dina böcker finns lagrade på hårddisken.

- 1 Sätt in SD-kortet i datorns kortläsare eller anslut

- dayspelaren, med SD-kortet
i spelaren, till datorn
- 2 Ett fönster visas på skärmen.
 - 3 Tryck Escape för att stänga
fönstret (Win 7)
Tryck Alt + F4 för att stänga
fönstret (Win 8)
 - 4 Tryck Windowstangenten + E,
för att starta Den här datorn.
 - 4 Tryck Tab fyra gånger för att
komma till datorns
mappar/enheter
SD-kortet visas som Flyttbar
disk
Daisyboken/-böckerna ligger
under Dokument\Mina
dokument
 - 6 Gå till mappen med
Daisyböckerna med pil-
tangenterna.

- 7 Markera de mappar du vill kopiera, med Skift + piltangenter
- 8 Tryck Ctrl + C för att kopiera
- 9 Gå till Flyttbar disk med piltangenterna.
- 10 Tryck Pil höger när du står på Flyttbar disk, nu öppnas mapparna på SD-kortet.
- 11 Tryck Ctrl + V för att klistra in.
- 12 När överföringen är klar ta ut kortet eller koppla loss spelaren från datorn.
Nu är det bara att läsa boken.

Kopiera en Daisyskiva från en stationär spelare.

Det finns idag tre stationära Daisyspelare på marknaden.
Dessa är:

- Plextalk PTN2
- Victor Stratus 4M
- Victor Stratus 12 M

Kopiera från PlexTalk PTN-2

- 1 Sätt in skivan i CD-läsaren
- 2 Sätt in SD-kortet i kortläsaren
- 3 När spelaren bärjar läsa från boken tryck 9.
- 4 Spelaren frågar om du vill kopiera skivan
- 5 Tryck Enter (# fyrkant)
- 6 En trudelutt spelas så länge kopieringen pågår
- 7 Spelaren säger till när kopieringen är klar
- 8 Ta ur skivan och eventuellt sätt dit en ny för att fortsätta kopieringen.

Kopiera från Vicctor Stratus 4 M

- 1 Sätt in in skivan i CD-läsaren
- 2 Sätt in SD-kortet i kortläsaren
- 3 Tryck Bokhylla. Spelaren läser upp aktuell bok
- 4 Tryck Bokmärke. Spelaren frågar om du vill kopiera innehållet på skivan till SD-kortet.
- 5 Tryck Start/Stopp för att bekräfta eller en annan tangent för att avbryta kopieringen.

Kopiera från Victor Stratus 12 M

- 1 Sätt in skivan i CD-läsaren
- 2 Sätt in SD-kortet i kortläsaren

- 3 När spelaren bärjar läsa från boken tryck 3.
- 4 Spelaren frågar om du vill kopiera skivan
- 5 Tryck Start/Stop för att starta kopieringen eller tryck någon annan tangent för att avbryta
- 6 En räst säger Vänta och hur många procent av kopieringen som är klar.
- 7 Spelaren säger kopieringen klar när den är det
- 8 Ta ur skivan och eventuellt sätt dit en ny för att fortsätta kopieringen.