

# Handbok Milestone 112

2016-09-20



## **1 Grundläggande beskrivning**

### **1.1 Spelarens knappar och anslutningar.**

På spelarens överkant **finns en ingång.**

Ingången är en USB-anslutning. Denna anslutning används till laddare och datorkabel.

**På spelarens nederkant finns anslutning för hörlurar.**

#### **På spelarens framsida**

finns fem knappar i tre rader

Överst, rad 1 sitter Spela in

Rad 2 till vänster sitter Vänster

Rad 2 i mitten sitter Spela/Paus

Rad 2 till höger sitter Höger

Rad 3 sitter Funk

Längst ned på spelarens framsida sitter högtalaren.

#### **Längst upp i vänstra hörnet**

finns en lysdiod och en inbyggd mikrofon.

### **1.2 Funktioner**

#### **Väck spelaren**

- Håll in Spela/Paus i en halv sekund

#### **Knapplös av/på**

- Håll in Funk och tryck Spela in. Spelaren säger Knapplös av/Knapplös på

## **Volym**

- + För att öka volymen håll in Funk och tryck Höger
- För att minska volymen håll in Funk och tryck Vänster

## **2 Användningsområden**

### **2.1 Fickminne**

#### **Kortare minnesanteckningar**

- 1 Håll in Spela in tills ett kort klickljud hörs
- 2 Starta inspelningen.
- 3 Avsluta inspelningen genom att släppa Spela in.

#### **Kontinuerlig minnesanteckning**

- 1 Håll in Spela in
- 2 Tryck Spela/Paus. En signal hörs och lampan blinkar. Inspelningen pågår
- 3 Gör paus genom att trycke Spela/Paus. Lampan blinkar fortare och en dov signal hörs.
- 4 Starta inspelningen igen med Spela/Paus.
- 5 Avsluta inspelningen genom att trycka Spela in.

#### **Spela upp inspelning**

- 1 Öppna uppspelningen med Spela/Paus.
- 2 Bläddra mellan andra inspelningar i mappen med Höger eller Vänster.
- 3 Tryck Spela/Paus för att starta/stoppa uppspelningen

#### **Radera inspelning**

- 1 Bläddra till aktuell inspelning med Höger eller Vänster
- 2 Tryck Funk och Spela/Paus, inspelningen raderas

### **3 Kapacitet**

Inspelningstid

70 tim

Internt minne

2,5 GB

Viloläge,

efter 10 minuter