

Handbok

Milestone 212

2016-09-26



1 Grundläggande beskrivning

1.1 Spelarens knappar och anslutningar.

På spelarens överkant finns en knapp och två ingångar.

Knappen kallas Välj

Ingången till höger om Välj är USB-anslutning. Denna anslutning används till laddare och datorkabel.

Ingången till höger om USB-anslutningen är extern mikrofon.

På spelarens högersida finns anslutning för minneskort.

På spelarens nederkant finns anslutning för hörlurar.

På spelarens framsida finns fem knappar i tre rader

Överst, rad 1 sitter Spela in

Rad 2 till vänster sitter Vänster

Rad 2 i mitten sitter Spela/Paus

Rad 2 till höger sitter Höger

Rad 3 sitter Funk

Längst ned på spelarens framsida sitter högtalaren.

Längst upp i vänstra hörnet finns en lysdiod och en inbyggd mikrofon.

1.2 Funktioner

Väck spelaren

- Håll in Spela/Paus i en halv sekund

Knapplös av/på

- Håll in Funk och tryck Spela in. Spelaren säger Knapplös av/Knapplös på

Välj funktion

Det finns två funktioner: Audio och Böcker

- Tryck Välj för att hoppa mellan funktionerna

Volym

- + För att öka volymen håll in Funk och tryck Höger
- För att minska volymen håll in Funk och tryck Vänster

Uppspelningshastighet

- + För att öka hastigheten håll in Välj och tryck Höger
- För att minska hastigheten håll in Välj och tryck Vänster

Sätt in SD-kort

- Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till vänster. Tryck in kortet och låt det "fjädra" ut.

Tag ut SD-kortet

- Tryck in kortet så att det "fjädrar" ut och drag ut kortet

2 Användningsområden

2.1 Daisy

Välj bok

- 1 Tryck Välj tills spelaren säger Böcker
- 2 Håll in Funk i 1,5 sekunder tills spelaren säger Böcker.
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger bokhylla.
- 4 Tryck Höger tills du kommit till önskad bok.

Starta eller stoppa Uppspelning

- Tryck Spela/Paus

Information

Stäng av uppspelningen genom att trycka Spela/Paus. Håll in Funk i 1,5 sekunder, spelaren säga Böcker. Spelaren läser upp de olika rubrikerna som beskrivs nedan.

- Position Hur långt har jag kommit (timmar och minuter)
- Återstår Hur långt är det kvar (timmar och minuter)
- Sida Sida av sidor
- Titel och författare Bokens titel och författare
- Batteri Hur mycket laddning är det kvar i batteriet

Förflyttning i boken

Tryck Funk. Spelaren läser upp de olika rubrikerna som beskrivs nedan.

(Obs! Spelaren börjar uppspelningen av rubrikerna där du sist använde funktionen)

Tryck Funk eller Spela in för att hoppa mellan rubrikerna och därefter Vänster eller Höger för att ställa in eller välja.

- Första nivå Hoppa mellan kapitel (kan finnas flera nivåer)
- Fras Hoppa till nästa eller föregående stycken.
- Sida Hoppa mellan sidor
- Tidshopp Hoppa fram eller tillbaka efter det antal minuter, som angivits i Tillgängliga inställningar
- Början/slutet av boken Hoppa till början eller slutet av boken

- Bokmärken Flytta fram eller tillbaka mellan bokmärken
- Bokhylla Välj bland de böcker som finns i bokhyllan
- Autoavstängning Hur många minuter är det kvar tills uppspelningen avbryts. Spelaren informerar om Automatisk avstängning är på eller av.
- Stall in autoavst. Välj hur lång tid innan uppspelningen avbryts

Spola framåt/bakåt i boken

- Håll ned Höger eller Vänster för att spola fram eller bak i boken.

Bokmärke Lägga in

- För att lägga in ett bokmärke. håll in Spela in i två sekunder. Spelaren säger Bokmärke inlagt därefter numret på bokmärket

Gå till

- 1 Tryck Funk/Spela in tills spelaren läser aktuell rubrik
- 2 Tryck Funk/Spela in tills spelaren säger Bokmärken.
- 4 För att flytta mellan bokmärkena, tryck Höger eller Vänster.
- 5 Spelaren talar om vilket bokmärke du befinner dig på och börjar automatiskt uppspelningen. Tryck Höger eller Vänster om du vill välja ett annat bokmärke.

Radera

- För att radera det senaste bokmärket tryck Spela/Paus för att stoppa uppspelningen. Tryck Funk

- Spela/Paus tillsammans och det senaste bokmärket raderas. Spelaren säger Bokmärke raderat

Radera alla

- För att radera alla bokmärken tryck Spela/Pause för att stoppa uppspelningen. Tryck Funk - Spela/Pause - Spela in tillsammans och alla bokmärken raderas. Spelaren säger Alla bokmärken raderade.

Radera läst bok

- 1 Tryck Funk och flytta med Funk/Spela in till Bokhyllan
- 2 Bläddra fram till aktuell titel med Höger eller Vänster
- 3 Tryck Funk och Spela/Paus, boken raderas

Radera fil

- 1 Bläddra till aktuell fil med Höger eller Vänster
- 2 Tryck Funk och Spela/Paus, filen raderas

3 Kapacitet

Inspelningstid 70 tim

SD-kortets minne 32 GB

Internt minne 0,75 GB

Viloläge, efter 10 minuter

Speltid, max 12 timmar vid fulladdning