

# Handbok

# Milestone 212

2016-09-26



# **1 Grundläggande beskrivning**

## **1.1 Spelarens knappar och anslutningar.**

**På spelarens överkant** finns en knapp och två ingångar.

Knappen kallas Välj

Ingången till höger om Välj är USB-anslutning. Denna anslutning används till laddare och datorkabel.

Ingången till höger om USB-anslutningen är extern mikrofon.

**På spelarens högersida** finns anslutning för minneskort.

**På spelarens nederkant** finns anslutning för hörlurar.

**På spelarens framsida** finns fem knappar i tre rader  
Överst, rad 1 sitter Spela in  
Rad 2 till vänster sitter Vänster  
Rad 2 i mitten sitter Spela/Paus  
Rad 2 till höger sitter Höger  
Rad 3 sitter Funk  
Längst ned på spelarens framsida sitter högtalaren.

Längst upp i vänstra hörnet finns en lysdiod och en inbyggd mikrofon.

## **1.2 Funktioner**

### **Väck spelaren**

- Håll in Spela/Paus i en halv sekund

## **Knapplås av/på**

- Håll in Funk och tryck Spela in.  
Spelaren säger Knapplås  
av/Knapplås på

## **Välj funktion**

Det finns två funktioner: Audio och Böcker

- Tryck Välj för att hoppa mellan funktionerna

## **Volym**

- + För att öka volymen håll in Funk och tryck Höger
- För att minska volymen håll in Funk och tryck Vänster

## **Uppspelningshastighet**

- + För att öka hastigheten håll in Välj och tryck Höger

- För att minska hastigheten håll in Välj och tryck Vänster

## **Sätt in SD-kort**

- Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till vänster. Tryck in kortet och låt det "fjädra" ut.

## **Tag ut SD-kortet**

- Tryck in kortet så att det "fjädrar" ut och drag ut kortet

## **2 Användningsområden**

### **2.1 Daisy**

## **Välj bok**

- 1 Tryck Välj tills spelaren säger Böcker
- 2 Håll in Funk i 1,5 sekunder tills spelaren säger Böcker.
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger bokhylla.
- 4 Tryck Höger tills du kommit till önkad bok.

## **Starta eller stoppa Uppspelning**

- Tryck Spela/Paus

## **Information**

Stäng av uppspelningen genom att trycka Spela/Paus.

Håll in Funk i 1,5 sekunder, spelaren säga Böcker. Spelaren

läser upp de olika rubrikerna som beskrivis nedan.

- Position      Hur långt har jag kommit (timmar och minuter)
- Återstår      Hur långt är det kvar (timmar och minuter)
- Sida            Sida av sidor
- Titel och författare Bokens titel och författare
- Batteri        Hur mycket laddning är det kvar i batteriet

## **Förflyttning i boken**

Tryck Funk. Spelaren läser upp de olika rubrikerna som beskrivs nedan.

(Obs! Spelaren börjar uppspelningen av rubrikerna där du sist använde funktionen)  
Tryck Funk eller Spela in för att hoppa mellan rubrikerna och därefter Vänster eller Höger för att ställa in eller välja.

- Första nivå Hoppa mellan kapitel  
(kan finnas flera nivåer)
- Fräs Hoppa till nästa eller föregående stycken.
- Sida Hoppa mellan sidor
- Tidshopp Hoppa fram eller tillbaka efter det antal minuter, som angivits i Tillgängliga inställningar



- Början/slutet av boken Hoppa till början eller slutet av boken
- Bokmärken Flytta fram eller tillbaka mellan bokmärken
- Bokhylla Välj bland de böcker som finns i bokhyllan
- Autoavstängning Hur många minuter är det kvar tills uppspelningen avbryts. Spelaren informerar om Automatisk avstängning är på eller av.
- Stall in autoavst. Välj hur lång tid innan

uppspelningen  
avbryts

## **Spola framåt/bakåt i boken**

- Håll ned Höger eller Vänster för att spola fram eller bak i boken.

## **Bokmärke**

### **Lägga in**

- För att lägga in ett bokmärke. håll in Spela in i två sekunder. Spelaren säger Bokmärke inlagt därefter numret på bokmärket

## **Gå till**

- 1 Tryck Funk/Spela in tills spelaren läser aktuell rubrik

- 2 Tryck Funk/Spela in tills spelaren säger Bokmärken.
- 4 För att flytta mellan bokmärkena, tryck Höger eller Vänster.
- 5 Spelaren talar om vilket bokmärke du befinner dig på och börjar automatiskt uppspelningen. Tryck Höger eller Vänster om du vill välja ett annat bokmärke.

## **Radera**

- För att radera det senaste bokmärket tryck Spela/Paus för att stoppa uppspelningen. Tryck Funk - Spela/Paus tillsammans och det senaste bokmärket raderas. Spelaren säger Bokmärke raderat

## **Radera alla**

- För att radera alla bokmärken tryck Spela/Pause för att stoppa uppspelningen. Tryck Funk - Spela/Pause – Spela in tillsammans och alla bokmärken raderas. Spelaren säger Alla bokmärken raderade.

## **Radera läst bok**

- 1 Tryck Funk och flytta med Funk/Spela in till Bokhyllan
- 2 Bläddra fram till aktuell titel med Höger eller Vänster
- 3 Tryck Funk och Spela/Paus, boken raderas

## **Radera fil**

- 1 Bläddra till aktuell fil med Höger eller Vänster
- 2 Tryck Funk och Spela/Paus, filen raderas

## **3 Kapacitet**

Inspelningstid            70 tim

SD-kortets minne        32 GB

Internt minne            0,75 GB

Viloläge, efter 10 minuter

Speltid, max 12 timmar vid fulladdning