

Handbok

Milestone 212 +

2016-09-26



1 Grundläggande beskrivning

1.1 Spelarens knappar och anslutningar.

På spelarens överkant finns en knapp och två ingångar.

Knappen kallas Välj

Ingången till höger om Välj är USB-anslutning. Denna anslutning används till laddare och datorkabel.

Ingången till höger om USB-anslutningen är extern mikrofon.

På spelarens högersida finns anslutning för minneskort.

På spelarens nederkant finns anslutning för hörlurar.

På spelarens framsida finns fem knappar i tre rader
Överst, rad 1 sitter Spela in
Rad 2 till vänster sitter Vänster
Rad 2 i mitten sitter Spela/Paus
Rad 2 till höger sitter Höger
Rad 3 sitter Funk
Längst ned på spelarens framsida sitter högtalaren.

Längst upp i vänstra hörnet finns en lysdiod och en inbyggd mikrofon.

1.2 Funktioner

Väck spelaren

- Håll in Spela/Paus i en halv sekund

Knapplås av/på

- Håll in Funk och tryck Spela in.
Spelaren säger Knapplås
av/Knapplås på

Välj funktion

Det finns tre funktioner:

Fickminne, Audio och Böcker

- Tryck Välj för att hoppa mellan funktionerna

Volym

- + För att öka volymen håll in
Nedåt och tryck Framåt
- För att minska volymen håll in
Nedåt och tryck Framåt

Uppspelningshastighet

- + För att öka hastigheten håll in
Välj och tryck Höger
- För att minska hastigheten håll
in Välj och tryck Vänster

Sätt in SD-kort

- Vänd kortet med det avfasade
hörnet nedåt till vänster. Tryck
in kortet och låt det "fjädra" ut.

Tag ut SD-kortet

- Tryck in kortet så att det
"fjädrar" ut och drag ut kortet

2 Användningsområden

2.1 Daisy

Välj bok

- 1 Tryck Välj tills spelaren säger Böcker
- 2 Håll in Funk i 1,5 sekunder tills spelaren säger Böcker.
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger bokhylla.
- 4 Tryck Höger tills du kommit till önkad bok.

Starta eller stoppa Uppspelning

- Tryck Spela/Paus

Information

Stäng av uppspelningen genom att trycka Spela/Paus.

Håll in Funk i 1,5 sekunder, spelaren säga Böcker. Spelaren

läser upp de olika rubrikerna som beskrivis nedan.

- Position Hur långt har jag kommit (timmar och minuter)
- Återstår Hur långt är det kvar (timmar och minuter)
- Sida Sida av sidor
- Titel och författare Bokens titel och författare
- Batteri Hur mycket laddning är det kvar i batteriet

Förflyttning i boken

Tryck Funk. Spelaren läser upp de olika rubrikerna som beskrivis nedan.

(Obs! Spelaren börjar uppspelningen av rubrikerna där du sist använde funktionen)
Tryck Funk eller Spela in för att hoppa mellan rubrikerna och därefter Vänster eller Höger för att ställa in eller välja.

- Första nivå Hoppa mellan kapitel
(kan finnas flera nivåer)
- Fräs Hoppa till nästa eller föregående stycke.
- Sida Hoppa mellan sidor
- Tidshopp Hoppa fram eller tillbaka efter det antal minuter, som angivits i Tillgängliga inställningar

- Början/slutet av boken Hoppa till början eller slutet av boken
- Bokmärken Flytta fram eller tillbaka mellan bokmärken
- Bokhylla Välj bland de böcker som finns i bokhyllan
- Autoavstängning Hur många minuter är det kvar tills uppspelningen avbryts. Spelaren informerar om Automatisk avstängning är på eller av.
- Stall in autoavst. Välj hur lång tid innan

uppspelningen
avbryts

Spola framåt/bakåt i boken

- Håll ned Höger eller Vänster för att spola fram eller bak i boken.

Bokmärke

Lägga in

- För att lägga in ett bokmärke. håll in Spela in i två sekunder. Spelaren säger Bokmärke inlagt därefter numret på bokmärket

Gå till

- 1 Tryck Funk/Spela in tills spelaren läser aktuell rubrik

- 2 Tryck Funk/Spela in tills spelaren säger Bokmärken.
- 4 För att flytta mellan bokmärkena, tryck Höger eller Vänster.
- 5 Spelaren talar om vilket bokmärke du befinner dig på och börjar automatiskt uppspelningen. Tryck Höger eller Vänster om du vill välja ett annat bokmärke.

Radera

- För att radera det senaste bokmärket tryck Spela/Paus för att stoppa uppspelningen. Tryck Funk - Spela/Paus tillsammans och det senaste bokmärket raderas. Spelaren säger Bokmärke raderat

Radera alla

- För att radera alla bokmärken tryck Spela/Paus för att stoppa uppspelningen. Tryck Funk - Spela/Paus – Spela in tillsammans och alla bokmärken raderas. Spelaren säger Alla bokmärken raderade.

Radera läst bok

- 1 Tryck Funk och flytta med Funk/Spela in till Bokhyllan
- 2 Bläddra fram till aktuell titel med Höger eller Vänster
- 3 Tryck Funk och Spela/Paus, boken raderas

Radera fil

- 1 Bläddra till aktuell fil med Höger eller Vänster
- 2 Tryck Funk och Spela/Paus, filen raderas

2.2 Fickminne

Det finns fem mappar att spara inspelningarna i. dessa heter M1, M2, M3, M4 och M5. Välj olika innehåll i mapparna, t ex M1 är telefonlista, M2 Kom ihåg osv. Innan inspelningen välj mapp genom att hålla in Välj och sedan tryck Spela in för M1, Vänster för M2, Spela/paus för M3, Höger för M4 och Funk för M5.

Kortare minnesanteckningar

Observera att inspelningen hamnar i den mapp du befinner dig i. Vanligtvis används det interna minnet för inspelningar. Mappen Röstinspelning och två undermappar, Att göra lista eller Inköpslista.

- 1 Gå till funktionen Audio, med
Välj
- 2 Välj mapp där du vill lagra
inspelningen
- 3 Tryck därefter Spela in till det
interna minnet
- 4 Håll in Spela in tills ett kort
klickljud hörs
- 5 Lampan överst till vänster
blinkar
- 6 Avsluta inspelningen genom att
släppa Spela in.

Kontinuerlig minnesanteckning

- 1 Håll in Spela in
- 2 Tryck Spela/Paus. En signal hörs och lampan blinkar. Inspelningen pågår
- 3 Gör paus genom att trycke Spela/Paus. Lampan blinkar fortare och en dov signal hörs.
- 4 Starta inspelningen igen med Spela/Paus.
- 5 Avsluta inspelningen genom att trycka Spela in.

Spela upp inspelning

- 1 Gå till önskad mapp och öppna med Spela/Paus.
- 2 Bläddra mellan andra inspelningar i mappen med Höger eller Vänster.

- 3 Tryck Spela/Paus för att starta/stoppa uppspelningen

Radera inspelning

- 1 Bläddra till aktuell fil med Höger eller Vänster
- 2 Tryck Funk och Spela/Paus, inspelningen raderas

3 Kapacitet

Inspelningstid 70 tim
SD-kortets minne 32 GB
Internt minne 0,75 GB
Viloläge, efter 10 minuter
Speltid, max 12 timmar vid
fulladdning