

# Handbok Milestone 312

2016-09-26



## **1 Grundläggande beskrivning**

### **1.1 Spelarens knappar och anslutningar.**

#### **Spelarens knappar och anslutningar.**

**På spelarens överkant** finns en knapp och två ingångar

Knappen kallas Välj

Ingången till höger om Välj är USB-anslutning. Denna anslutning används till laddare och datorkabel.

Ingången till höger om USB-anslutningen är extern mikrofon.

**På spelarens högersida** finns anslutning för minneskort.

**På spelarens nederkant** finns anslutning för hörlurar.

**På spelarens framsida** finns fem knappar i tre rader

Överst, rad 1 sitter Spela in

Rad 2 till vänster sitter Vänster

Rad 2 i mitten sitter Spela/Paus

Rad 2 till höger sitter Höger

Rad 3 sitter Funk

Längst ned på spelarens framsida sitter högtalaren.

Längst upp i vänstra hörnet finns en lysdiod och en inbyggd mikrofon.

### **1.2 Funktioner**

#### **Väck spelaren**

- Håll in Spela/Paus i en halv sekund

### **Knapplås av/på**

- Håll in Funk och tryck Spela in. Spelaren säger Knapplås av/Knapplås på

### **Välj funktion**

Det finns tre standardfunktioner: Alarm, Audio och Böcker

- Tryck Välj för att hoppa mellan funktionerna

### **Datum och tid**

- 1 Tryck Välj till Alarm
- 2 Tryck Spela/Paus tiden läses upp
- 3 Håll in Spela/Paus, tid och datum läses upp

### **Volym**

- + För att öka volymen håll in Funk och tryck Höger
- För att minska volymen håll in Funk och tryck Vänster

### **Uppspelningshastighet**

- + För att öka hastigheten håll in Välj och tryck Höger
- För att minska hastigheten håll in Välj och tryck Vänster

### **Sätt in SD-kort**

- Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till vänster. Tryck in kortet och låt det "fjädra" ut.

### **Tag ut SD-kortet**

- Tryck in kortet så att det "fjädrar" ut och drag ut kortet

## 2 Användningsområden

### 2.1 Daisy

#### Välj bok

- 1 Tryck Välj tills spelaren säger Böcker
- 2 Håll in Funk i 1,5 sekunder tills spelaren säger Böcker.
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger bokhylla.
- 4 Tryck Höger tills du kommit till önskad bok.

#### Starta eller stoppa Uppspelning

- Tryck Spela/Paus

#### Information

Stäng av uppspelningen genom att trycka Spela/Paus. Håll in Funk i 1,5 sekunder, spelaren säga Böcker. Spelaren läser upp de olika rubrikerna som beskrivis nedan.

- Position Hur långt har jag kommit (timmar och minuter)
- Återstår Hur långt är det kvar (timmar och minuter)
- Sida Sida av sidor
- Titel och författare Bokens titel och författare
- Batteri Hur mycket laddning är det kvar i batteriet

#### Förflyttning i boken

Tryck Funk. Spelaren läser upp de olika rubrikerna som beskrivis nedan.

(Obs! Spelaren börjar uppspelningen av rubrikerna där du sist använde funktionen)



## **Bokmärke**

### **Lägga in**

- För att lägga in ett bokmärke håll in Spela in i två sekunder. Spelaren säger Bokmärke inlagt därefter numret på bokmärket

### **Gå till**

- 1 Tryck Funk tills spelaren läser aktuell rubrik
- 2 Tryck Funk tills spelaren säger Bokmärken.
- 3 För att flytta mellan bokmärkena, tryck Höger eller Vänster.
- 4 Spelaren talar om vilket bokmärke du befinner dig på och börjar automatiskt uppspelningen. Tryck Höger eller Vänster om du vill välja ett annat bokmärke.

### **Radera**

- För att radera det senaste bokmärket tryck Spela/Paus för att stoppa uppspelningen. Tryck Funk - Spela/Paus tillsammans och det senaste bokmärket raderas. Spelaren säger Bokmärke raderat

### **Radera alla**

- För att radera alla bokmärken tryck Spela/Paus för att stoppa uppspelningen. Tryck Funk - Spela/Paus - Spela in tillsammans och alla bokmärken raderas. Spelaren säger Alla bokmärken raderade.

### **Radera läst bok**

- 1 Tryck Funk och flytta med Funk/Spela in till Bokhyllan
- 2 Bläddra fram till aktuell titel med Höger eller Vänster
- 3 Tryck Funk och Spela/Paus, boken raderas

## 2.2 Navigera

För att navigera mellan enheter och mapparna

- 1 Tryck Välj till spelaren säger Audio
- 2 Tryck Spela in till rätt enhet, t ex interna minnet eller externt minneskort
- 3 Tryck Höger eller Vänster för att bläddra mellan mapparna
- 5 Finns det undermappar till en mapp, tryck Spela/Paus för att gå ned en nivå
- 6 Tryck Höger eller Vänster för att bläddra mellan filerna
- 7 Tryck Spela/Paus för att starta uppspelningen

### Radera fil

- 1 Bläddra till aktuell fil med Höger eller Vänster
- 3 Tryck Funk och Spela/Paus, filen raderas

## 2.3 Minnesanteckningar

### Kortare minnesanteckningar

Observera att inspelningen hamnar i den mapp du befinner dig i. Vanligtvis används det interna minnet för inspelningar. Mappen Röstinspelning och två undermappar, Att göra lista eller Inköpslista.

- 1 Gå till funktionen Audio, med Välj
- 2 Välj mapp där du vill lagra inspelningen
- 3 Tryck därefter Spela in till det interna minnet
- 4 Håll in Spela in tills ett kort klickljud hörs
- 5 Lampan överst till vänster blinkar
- 6 Avsluta inspelningen genom att släppa Spela in.

### **Kontinuerlig minnesanteckning**

- 1 Håll in Spela in
- 2 Tryck Spela/Paus. En signal hörs och lampan blinkar. Inspelningen pågår
- 3 Gör paus genom att trycke Spela/Paus. Lampan blinkar fortare och en dov signal hörs.
- 4 Starta inspelningen igen med Spela/Paus.
- 5 Avsluta inspelningen genom att trycka Spela in.

### **Spela upp inspelning**

- 1 Gå till önskad mapp och öppna med Spela/Paus.
- 2 Bläddra mellan andra inspelningar i mappen med Höger eller Vänster.
- 3 Tryck Spela/Paus för att starta/stoppa uppspelningen

### **Radera inspelning**

- 1 Bläddra till aktuell fil med Höger eller Vänster
- 2 Tryck Funk och Spela/Paus, inspelningen raderas

## **2.4 Läsa dokument på spelaren**

Du kan spela upp Word-filer (.doc och .docx) från SD-kortet. Förslagsvis läggs alla textfiler i en och samma mapp.

### **Spela upp Word-dokument**

- 1 Tryck Välj till spelaren säger Audio
- 2 Gå till externa minnet med Spela in.
- 3 Gå till textmappen med Höger eller Vänster
- 4 Tryck Funk för att gå in i mappen
- 5 Bläddra mellan textfilerna med Höger eller Vänster
- 4 Tryck Funk.



- 6 Spela upp dokumentet med Spela/Paus
- 7 Ställ in uppspelningshastigheten genom att trycka Nedåt och Framåt/Bakåt

## **2.5 Alarm/Timer**

- 1 Tryck Välj till spelaren säger Alarm  
OBS! När Alarm/Timer ställs in hamnar du på den senast använda inställningen. Använd Spela in/Play/Paus för att välja.
- 2 Använd Funk för att göra inställningar. Här finns följande inställningsmöjligheter:  
Vald knapp Av/På  
Alarm timme Senast använda klockslag  
Alarm minut Senast använda klockslag  
Repetition Unik, dagligen, utom helger, utom söndagar...  
Väckningsljud Senast använda signal  
Timer Av/På

Tryck Spela in/Funk för att välja bland inställningarna  
Tryck Höger eller Vänster för att slå på/av eller öka/minska tiden.

### **Alarm**

- 3 4 Ställ timme med Höger eller Vänster
- 5 Tryck Funk, spelaren säger Alarm minut
- 6 Ställ minuter med Höger eller Vänster
- 7 Tryck Funk, spelaren säger Repetition Unik, eller det som tidigare var inställt
- 8 Välj Repetition med Höger eller Vänster. Följande alternativ användas: Unik, Dagligen, Utom helger eller utom söndagar
- 9 Starta larmet genom att trycka Spela/Paus

- Timer
- 3 Gå med Funk/Spela in till Timer
  - 3 Ställ in antal minuter, max 60, genom att trycka Höger eller vänster, spelaren säger hur många minuter för varje tryckning
  - 4 Tryck Spela/Paus för att starta timern
  - 5 När tiden gått ut säger spelaren Timer och den valda ljudsignalen hörs. Tryck Spela/Paus för att stänga av signalen.

### **3 Kapacitet**

Inspelningstid	70 tim
SD-kortets minne	32 GB
Internt minne	0,75 GB
Viloläge, efter 10 minuter	
Speltid, max 12 timmar vid fulladdning	

### **4 Inställningar**

#### **Grundinställningar**

- 1 Håll in Funk i 1,5 sekund. Spelaren säger Böcker.
- 2 Tryck Höger två gånger. Spelaren säger Grundinställningar
- Ställa in klockan
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger Klocka ställ timme
- 4 Tryck Höger eller Vänster för att ställa in timtid.
- 5 Tryck Funk tills spelaren säger Klocka ställ in minuttid
- 6 Tryck Höger eller Vänster för att ställa in minuttid.
- Ställa in datum
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger Datum ställ dag

- 4 Tryck Höger eller Vänster för att ställa in dag.
- 5 Upprepa punkt 3 – 4 för månad och år.  
Ställ läshastighet
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger Läshastighet ledtext
- 4 Tryck Höger eller Vänster för att ställa in  
läshastigheten av ledtext.  
Höra programversion
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger Mjukvara
- 4 Programversionen läses upp

### **Tillgängliga inställningar**

- 1 Håll in Funk i 1,5 sekund. Spelaren säger Böcker.
- 2 Tryck Höger. Spelaren säger Tillgängliga inställningar  
Uppspelningshastighet
- 3 Tryck Funk, spelaren säger Uppspelningshastighet
- 4 Tryck Höger eller Vänster för att ställa in hastigheten  
Automatisk avstängning
- 3 Tryck Funk, spelaren säger Automatisk avstängning
- 4 Tryck Höger eller Vänster, för att välja om  
avstängningen ska vara av eller på.
- 5 Tryck Höger eller Vänster, för att ställa in tiden.  
Språk
- 3 Tryck Funk, spelaren säger Språk
- 4 Tryck Höger eller Vänster för att välja önskad röst
- 5 Bekräfta valet med Spela/Paus.