

# Handbok Milestone 312

2016-09-26



# **1 Grundläggande beskrivning**

## **1.1 Spelarens knappar och anslutningar.**

### **Spelarens knappar och anslutningar.**

**På spelarens överkant** finns en knapp och två ingångar. Knappen kallas Välj. Ingången till höger om Välj är USB-anslutning. Denna anslutning används till laddare och datorkabel.

Ingången till höger om USB-anslutningen är extern mikrofon.

**På spelarens högersida** finns anslutning för minneskort.

**På spelarens nederkant** finns anslutning för hörlurar.

**På spelarens framsida** finns fem knappar i tre rader  
Överst, rad 1 sitter Spela in  
Rad 2 till vänster sitter Vänster  
Rad 2 i mitten sitter Spela/Paus  
Rad 2 till höger sitter Höger  
Rad 3 sitter Funk  
Längst ned på spelarens framsida sitter högtalaren.

Längst upp i vänstra hörnet finns en lysdiod och en inbyggd mikrofon.

## **1.2 Funktioner**

### **Väck spelaren**

- Håll in Spela/Paus i en halv sekund

### **Knapplås av/på**

- Håll in Funk och tryck Spela in. Spelaren säger Knapplås av/Knapplås på

### **Välj funktion**

Det finns tre standardfunktioner:  
Alarm, Audio och Böcker

- Tryck Välj för att hoppa mellan funktionerna

### **Datum och tid**

- 1 Tryck Välj till Alarm

- 2 Tryck Spela/Paus tiden läses upp
- 3 Håll in Spela/Paus, tid och datum läses upp

## **Volym**

- + För att öka volymen håll in Funk och tryck Höger
- För att minska volymen håll in Funk och tryck Vänster

## **Uppspelningshastighet**

- + För att öka hastigheten håll in Välj och tryck Höger
- För att minska hastigheten håll in Välj och tryck Vänster

## **Sätt in SD-kort**

- Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till vänster. Tryck in kortet och låt det "fjädra" ut.

## **Tag ut SD-kortet**

- Tryck in kortet så att det "fjädrar" ut och drag ut kortet

## **2 Användningsområden**

### **2.1 Daisy**

#### **Välj bok**

- 1 Tryck Välj tills spelaren säger Böcker
- 2 Håll in Funk i 1,5 sekunder tills spelaren säger Böcker.
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger bokhylla.
- 4 Tryck Höger tills du kommit till önkad bok.

#### **Starta eller stoppa Uppspelning**

- Tryck Spela/Paus

## Information

Stäng av uppspelningen genom att trycka Spela/Paus.

Håll in Funk i 1,5 sekunder, spelaren säga Böcker. Spelaren läser upp de olika rubrikerna som beskrivits nedan.

- Position      Hur långt har jag kommit (timmar och minuter)
- Återstår      Hur långt är det kvar (timmar och minuter)
- Sida            Sida av sidor
- Titel och författare Bokens titel och författare
- Batteri        Hur mycket laddning är det kvar i batteriet



## **Förflyttning i boken**

Tryck Funk. Spelaren läser upp de olika rubrikerna som beskrivits nedan.

(Obs! Spelaren börjar uppspelningen av rubrikerna där du sist använde funktionen)

Tryck Funk eller Spela in för att hoppa mellan rubrikerna och därefter tryck Spela/Paus för att ställa in förflyttningssätt. För att flytta tryck Vänster eller Höger..

- Första nivå Hoppa mellan kapitel

(kan finnas flera nivåer)

- Fras Hoppa till nästa eller föregående stycke.

- Sida Hoppa mellan sidor
- Tidshopp Hoppa fram eller tillbaka efter det antal minuter, som angivits i Tillgängliga inställningar
- Början/slutet av boken Hoppa till början eller slutet av boken
- Bokmärken Flytta fram eller tillbaka mellan bokmärken
- Bokhylla Välj bland de böcker som finns i bokhyllan
- Autoavstängning Hur många minuter är det kvar tills uppspelningen avbryts. Spelaren informerar om Automatisk

avstängning är på  
eller av.

- Stall in autoavst. Välj hur lång tid innan uppspelningen avbryts

## **Spola framåt/bakåt i boken**

- Håll ned Vänster eller Höger för att spola fram eller bak i boken.

## **Bokmärke**

### **Lägga in**

- För att lägga in ett bokmärke.håll in Spela in i två sekunder. Spelaren säger Bokmärke inlagt därefter numret på bokmärket

## **Gå till**

- 1 Tryck Funk tills spelaren läser aktuell rubrik
- 2 Tryck Funk tills spelaren säger Bokmärken.
- 3 För att flytta mellan bokmärkena, tryck Höger eller Vänster.
- 4 Spelaren talar om vilket bokmärke du befinner dig på och börjar automatiskt uppspelningen. Tryck Höger eller Vänster om du vill välja ett annat bokmärke.

## **Radera**

- För att radera det senaste bokmärket tryck Spela/Paus

för att stoppa uppspelningen.  
Tryck Funk - Spela/Paus  
tillsammans och det senaste  
bokmärket raderas. Spelaren  
säger Bokmärke raderat

## **Radera alla**

- För att radera alla bokmärken tryck Spela/Paus för att stoppa uppspelningen. Tryck Funk - Spela/Paus – Spela in tillsammans och alla bokmärken raderas. Spelaren säger Alla bokmärken raderade.

## **Radera läst bok**

- 1 Tryck Funk och flytta med Funk/Spela in till Bokhyllan
- 2 Bläddra fram till aktuell titel med Höger eller Vänster
- 3 Tryck Funk och Spela/Paus, boken raderas

## **2.2 Navigera**

För att navigera mellan enheter och mapparna

- 1 Tryck Välj till spelaren säger Audio
- 2 Tryck Spela in till rätt enhet, t ex interna minnet eller externt minneskort
- 3 Tryck Höger eller Vänster för att bläddra mellan mapparna

- 5 Finns det undermappar till en mapp, tryck Spela/Paus för att gå ned en nivå
- 6 Tryck Höger eller Vänster för att bläddra mellan filerna
- 7 Tryck Spela/Paus för att starta uppspelningen

## **Radera fil**

- 1 Bläddra till aktuell fil med Höger eller Vänster
- 3 Tryck Funk och Spela/Paus, filen raderas

## **2.3 Minnesanteckningar**

### **Kortare minnesanteckningar**

Observera att inspelningen hamnar i den mapp du befinner dig i. Vanligtvis används det interna minnet för inspelningar. Mappen Röstinspelning och två undermappar, Att göra lista eller Inköpslista.

- 1 Gå till funktionen Audio, med Välj
- 2 Välj mapp där du vill lagra inspelningen
- 3 Tryck därefter Spela in till det interna minnet
- 4 Håll in Spela in tills ett kort klickljud hörs
- 5 Lampan överst till vänster blinkar



- 6 Avsluta inspelningen genom att släppa Spela in.

## **Kontinuerlig minnesanteckning**

- 1 Håll in Spela in
- 2 Tryck Spela/Paus. En signal hörs och lampan blinkar. Inspelningen pågår
- 3 Gör paus genom att trycke Spela/Paus. Lampan blinkar fortare och en dov signal hörs.
- 4 Starta inspelningen igen med Spela/Paus.
- 5 Avsluta inspelningen genom att trycka Spela in.

## **Spela upp inspelning**

- 1 Gå till önskad mapp och öppna med Spela/Paus.

- 2 Bläddra mellan andra inspelningar i mappen med Höger eller Vänster.
- 3 Tryck Spela/Paus för att starta/stoppa uppspelningen

## **Radera inspelning**

- 1 Bläddra till aktuell fil med Höger eller Vänster
- 2 Tryck Funk och Spela/Paus, inspelningen raderas

## **2.4 Läs dokument på spelaren**

Du kan spela upp Word-filer (.doc och .docx) från SD-kortet.

Förslagsvis läggs alla textfiler i en och samma mapp.

## **Spela upp Word-dokument**

- 1 Tryck Välj till spelaren säger Audio
- 2 Gå till externa minnet med Spela in.
- 3 Gå till textmappen med Höger eller Vänster
- 4 Tryck Funk för att gå in i mappen
- 5 Bläddra mellan textfilerna med Höger eller Vänster
- 4 Tryck Funk.
- 6 Spela upp dokumentet med Spela/Paus
- 7 Ställ in uppspelningshastigheten genom att trycka Nedåt och Framåt/Bakåt

## 2.5 Alarm/Timer

- 1 Tryck Välj till spelaren säger Alarm  
OBS! När Alarm/Timer ställs in hamnar du på den senast använda inställningen. Använd Spela in/Play/Paus för att välja.
- 2 Använd Funk för att göra inställningar. Här finns följande inställningsmöjligheter:  
Vald knapp Av/På  
Alarm timme Senast använda klockslag  
Alarm minut Senast använda klockslag  
Repetition Unik, dagligen, utom helger, utom söndagar...

Väckningsljud Senast använda  
signal

Timer Av/På

Tryck Spela in/Funk för att  
välja bland inställningarna

Tryck Höger eller Vänster för  
att slå på/av eller öka/minska  
tiden.

## **Alarm**

- 3 4 Ställ timme med Höger  
eller Vänster
- 5 Tryck Funk, spelaren säger  
Alarm minut
- 6 Ställ minuter med Höger eller  
Vänster
- 7 Tryck Funk, spelaren säger  
Repetition Unik, eller det som  
tidigare var inställt

- 8 Välj Repetition med Höger eller Vänster. Följande alternativ användas: Unik, Dagligen, Utom helger eller utom söndagar
  - 9 Starta larmet genom att trycka Spela/Paus
- Timer
- 3 Gå med Funk/Spela in till Timer
  - 3 Ställ in antal minuter, max 60, genom att trycka Höger eller vänster, spelaren säger hur många minuter för varje tryckning
  - 4 Tryck Spela/Paus för att starta timern
  - 5 När tiden gått ut säger spelaren Timer och den valda

Ljudsignalen hörs. Tryck  
Spela/Paus för att stänga av  
signalen.

### **3 Kapacitet**

Inspelningstid           70 tim  
SD-kortets minne           32 GB  
Internt minne           0,75 GB  
Viloläge, efter 10 minuter  
Speltid, max 12 timmar vid  
fulladdning

### **4 Inställningar**

#### **Grundinställningar**

- 1 Håll in Funk i 1,5 sekund.  
Spelaren säger Böcker.

- 2 Tryck Höger två gånger.  
Spelaren säger  
Grundinställningar  
Ställa in klockan
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger  
Klocka ställ timme
- 4 Tryck Höger eller Vänster för  
att ställa in timtid.
- 5 Tryck Funk tills spelaren säger  
Klocka ställ in minuttid
- 6 Tryck Höger eller Vänster för  
att ställa in minuttid.  
Ställa in datum
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger  
Datum ställ dag
- 4 Tryck Höger eller Vänster för  
att ställa in dag.
- 5 Upprepa punkt 3 – 4 för månad  
och år.  
Ställ läshastighet



- 3 Tryck Funk tills spelaren säger  
Läshastighet ledtext
- 4 Tryck Höger eller Vänster för  
att ställa in läshastigheten av  
ledtext.  
Höra programversion
- 3 Tryck Funk tills spelaren säger  
Mjukvara
- 4 Programversionen läses upp

## **Tillgängliga inställningar**

- 1 Håll in Funk i 1,5 sekund.  
Spelaren säger Böcker.
- 2 Tryck Höger. Spelaren säger  
Tillgängliga inställningar  
Uppspelningshastighet
- 3 Tryck Funk, spelaren säger  
Uppspelningshastighet

- 4 Tryck Höger eller Vänster för att ställa in hastigheten  
Automatisk avstängning
- 3 Tryck Funk, spelaren säger  
Automatisk avstängning
- 4 Tryck Höger eller Vänster, för att välja om avstängningen ska vara av eller på.
- 5 Tryck Höger eller Vänster, för att ställa in tiden.  
Språk
- 3 Tryck Funk, spelaren säger  
Språk
- 4 Tryck Höger eller Vänster för att välja önskad röst
- 5 Bekräfta valet med Spela/Paus.