

Handbok PlexTalk Pocket

2016-09-26



1 Grundläggande beskrivning

1.1 Spelarens knappar och anslutningar

På spelarens överkant finns två anslutningar.
Anslutningen till vänster är till extern mikrofon.
Anslutningen till höger är till hörlurar.

På spelarens vänstersida finns anslutning för SD-kort.

På spelarens högersida finns två Knapper som kan föras uppåt och nedåt.

Den övre knappen justerar volymen på uppspelningen. Tryck uppåt för att öka volymen och nedåt för att minska volymen. Den nedre Knappen är knapplås på/av. Tryck knappen upp för att slå på knapplåset och tryck nedåt för att slå av knapplåset.

På spelarens nederkant finns två anslutningar. Till den vänstra ansluts eladaptorn. I den högra ansluts USB-kabeln. Med hjälp av USB-kabeln kan information föras mellan spelare och dator. När USB-kabeln sitter i, så laddas spelaren.

På spelarens framsida finns tre grupper av knappar.

I den översta gruppen finns två nedsänkta knappar, den högra är markerad med två punkter. Detta är Av/På. Den vänstra är Inspelningsknappen.

I den mellersta delen, Navigeringsknapparna. I mitten av dessa knapper finns Start/Stopp/Enter. Runt denna finns fyra pilknapper, Upp, Ned, Vänster och Höger. Runt dessa finns fyra funktionsknapper. Uppe till höger, Meny. Nere till höger, Titel. Nere till vänster, Bokmärke. Uppe till vänster, Gå till.

I den nedre delen finns sifferknapperna, 0 – 9, * (stjärna) och # (fyrkant).

1	Hastighet och tonläge
5	Information
9	Säkerhetskopia
0	Hjälp funktion
*	Avbrut
#	Bekräfta

1.2 Funktioner

Starta spelaren

- Håll in Av/På tills en ton hörs

Knapplås av/på

Knapplås används för att undvika trycka på Knapper av misstag, t ex när spelaren ligger i fickan.

- Tryck Knapplås nedåt för att slå av knapplåset och tryck knapplås uppåt för att slå på knapplåset.

Vad är klockan

- Håll in 5 i två sekunder så läser spelaren upp tid och datum.

Volym

- För att öka volymen, för upp Volym på höger sida av spelaren
- För att minska volymen, för ned Volym på höger sida av spelaren

Uppspelningshastighet

- För att öka hastigheten tryck 1, spelaren säger Hastighet.
- Använd pil upp för att öka uppspelningshastigheten.
- Använd pil ned för att minska uppspelningshastigheten.

Information om batterinivå, var du befinner dig i boken, mm.

- Tryck 5, spelaren läser upp informationen.

Sätt in SD-kort

- Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till höger. Tryck in kortet i kortläsaren på vänster sida och låt det "fjädra" ut. Kortet sitter inne i spelaren.

Tag ut SD-kortet

- Tryck in kortet så att det "fjädrar" ut och drag ut kortet

Automatisk avstängning

- 1 Tryck Av/På, spelaren säger Automatisk avstängning 15 minuter inställd
Alternativen är 15, 30, 45 minuter, 1 timme, 1 timme och 30 minuter, 2 timmar samt av

2 Användningsområden

2.1 Daisy

Välj bok

- 1 Tryck Titel, spelaren säger SD-kort, lista med alla böcker. Spelaren kan också säga USB-media eller Röstanteckning. Vandra med Titel tills du kommer till SD-kort.
- 2 Tryck Höger eller Vänster tills önskad bok läses upp
- 3 Tryck Start/Stopp för att starta uppspelningen

Starta eller stoppa uppspelning

- Tryck Start/Stopp

Flytta framåt eller bakåt i boken

- Håll ned Höger eller Vänster för att spla fram eller bak i boken. Genom att hålla in Höger eller Vänster så frågar spelaren hur många sekunder/minuter du vill flytta framåt eller bakåt i boken.

Informationslista om funktion, bokens upplästa och

- återstående tid, bokens namn och författare och batterikapacitet
- Tryck 5, spelaren läser upp bra information

Bokmärke

För att lägga in ett bokmärke.

- 1 Tryck Bokmärke två gånger. spelaren säger Lagg in bokmärke. Tryck Enter för att lägga in bokmärke eller tryck Inspelning för att lägga in ett röstbokmärke.
- 2 Tryck Enter. Spelaren säger bokmärke nummer har lagts in.

För att radera ett bokmärke.

- 1 Tryck Bokmärke tre gånger. Spelaren säger Ta bort bokmärke.
- 2 Skriv in numret på det bokmärke du vill ta bort.
- 3 Tryck Enter, aktuellt bokmärke är raderat.

För att radera alla bokmärken i aktuell bok.

- 1 Tryck Meny. Spelaren säger Meny
- 2 Tryck därefter Höger eller Vänster till spelaren säger Bokmärke.
- 3 Tryck Höger till Radera alla bokmärken i aktuell bok.
- 4 Tryck Enter spelaren säger Detta kommer att radera alla bokmärken i aktuell bok, är du säker?
- 5 Tryck Enter för att radera.

Gå till bokmärke

- 1 Tryck Bokmärke, spelaren säger Gå till bokmärke.
- 2 Skriv in numret på det aktuella bokmärket du vill gå till.
- 3 Tryck Enter, spelaren säger Bokmärke aktuellt nummer.

2.2 Röstanteckningar

Spela in

- 1 Håll in Inspelning till spelaren säger Röstanteckning, samt en plingsignal.
- 2 Läs in det du vill läsa in och släpp därefter Inspelning
Inspelningen hamnar i Internminnet.
Inspelningen får max vara i 60 sekunder.
Max 200 inspelningar i minnet.

Spela upp inspelning

- 1 Tryck Titel tills spelaren säger Röstanteckning samt ett nummer. Detta är numret på den röstanteckning spelaren står på.
- 2 Spelaren läser upp aktuell röstanteckning automatiskt.
- 3 Använd Höger eller Vänster för att bläddra bland röstanteckningarna.

Radera inspelningar

- 1 Tryck Titel tills spelaren säger Röstanteckning samt ett nummer. Öppna aktuell mapp
- 2 Spelaren läser upp aktuell röstanteckning automatiskt.
- 3 Använd Höger eller Vänster för att bläddra till den röstanteckning som ska tas bort .
- 4 Tryck Meny, spelaren säger Meny.
- 5 Tryck Höger eller Vänster till du kommer till Röstanteckningar.
- 6 Tryck Enter för att bekräfta.
- 7 Spelaren säger Välj objekt, Vald röstanteckning.
- 8 Tryck Höger, spelaren säger Radera alla röstanteckningar.
- 9 Vill du radera alla, tryck Enter
- 10 Om inte, tryck Höger, Spelaren säger Radera vald röstanteckning
- 11 Tryck Enter för att bekräfta. Spelaren frågar Är du säker och läser upp den valda röstanteckningen.
- 12 Tryck Enter igen för att radera vald röstanteckning.

2.3 Radera bok

- 1 Tryck Meny, spelaren säger Meny.
- 2 Tryck Höger eller Vänster, tills spelaren säger Hantera lagringsmedia.
- 3 Tryck Enter.
- 4 Tryck Höger eller Vänster, tills spelaren säger Radera vald bok.
- 5 Tryck Enter, spelaren säger Raderar vald bok, är du säker? Spelaren läser upp bokens författare och titel.
- 6 Tryck Enter för att radera boken

Radera allt på SD-kortet

- 1 Tryck Meny, spelaren säger Meny.
- 2 Tryck Höger eller Vänster, tills spelaren säger Hantera lagringsmedia.
- 3 Tryck Enter.
- 4 Tryck Höger eller Vänster, tills spelaren säger Radera SD-kort.
- 5 Tryck Enter, spelaren säger Detta kommer att radera all data på SD-kortet. Är du säker?
- 6 Tryck Enter, spelaren säger SD-kortet är raderat.

2.4 Läsa dokument på spelaren

Du kan spela upp Word- (.doc och .docx) och textfiler (.txt) från SD-kortet. +

Spela upp text

- 1 Tryck Välj till spelaren säger Audio
- 2 Gå till externa minnet med Upp.
- 3 Gå till textmappen med Höger eller Vänster
- 4 Tryck Ned för att gå in i mappen
- 5 Bläddra mellan textfilerna med Höger eller Vänster.
- 6 Spela upp dokumentet med Spela/Paus
- 7 Ställ in uppspelningshastigheten genom att trycka Ned och Höger eller Vänster

3 Kapacitet

SD-kortets minne, max	32 GB
Internt minne	0,75 GB
Automatisk avstängning, efter	15 minuter
Speltid, max	10 timmar vid fulladdning
Inspelningstid	30 min
Antal inspelningar, max	200
Längd på inspelningen	1 min

4 Inställningar

4.1 Grundinställningar

- 1 Tryck Meny, spelaren säger Meny
- 2 Tryck Höger, till spelaren säger Systeminställningar
- 3 Tryck Enter, spelaren säger Välj Hanteringsobjekt
- 4 Tryck Enter, spelaren läser upp version- och serienummer
- 5 Vill du inte lyssna eller göra inställningar fortsatt bara med Höger.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Välj talsyntesröst
- 4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
- 5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Språk och namn på rösten.
- 6 Flytta med Höger eller Vänster tills du kommer till lämplig röst och bekräfta med Enter.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Vänteljud
- 4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
- 5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Vänteljud.
- 6 Flytta med Höger eller Vänster tills du kommer till lämplig Vänteljud och bekräfta med Enter.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Välj ljud för knapptryckning.
- 4 Tryck Enter för att välja eller Höger för att fortsätta.
- 5 Om du tryckte Enter så säger talsyntesen Ljud vid knapptryckning på/av..
- 6 Flytta med Höger eller Vänster till lämplig knappljud och bekräfta med Enter.
- 3 Tryck Höger, spelaren säger Ställ in datum och tid.
- 4 Skriv in år, månad och dag. Du kommer att få förslag och om de stämmer godkänn endast med Enter
- 5 Därefter skriver du in tiden med fyra siffror. Tryck Enter när du är klar.
- 6 Spelaren upprepar tid och datum.
- Det finns flera inställningar som görs på samma sätt enligt ovan.