

Handbok

Victor Reader Stratos 4M

2016-09-26



1 Grundläggande beskrivning

1.1 Spelarens knappar och anslutningar

På spelarens överkant finns en anslutningar. I anslutningen sätts eladapter in för laddning av batterierna.
till vänster är SD-kortläsare.
Anslutningen till höger är till Hörlurar.

På spelarens högersida finns två anslutningar och en SD-kortläsare.
Överst sitter en SD-kortläsare
Den mellersta anslutningen är för USB. Antingen ett USB-minne eller en USB-kabel som kopplas till dator
Den nedre anslutningen är för hörlurar

På spelarens nederkant finns CD-läsaren.
För in CD-skivan ovanför kanten. När ca halva skivan förts in drar spelaren automatiskt in skivan och börjar sedan läsa upp titeln på skivan och därefter läses texten upp.
Ta ut skivan genom att trycka på mata ut.

På spelarens framsida finns fyra grupper av knapper.
Den översta gruppen finns sex Knapper eller tre dubbelknapper.
Till vänster sitter Tonhöjd + överst och Tonhöjd – nederst.
I mitten sitter Volym + överst och Volym – nederst.
Till höger sitter Hastighet + överst och Hastighet - nederst.

I mitten finns fem navigeringsknapper
Knappen överst raden i mitten är Upp
Knappen till vänster i andra raden är Vänster

Denn lilla knapp i mitten på rad två är Information
Knappen till höger på rad två är Höger.
Knappen i mitten rad tre är Ned

Längst ned finns fyra knapper.
Den ensamma knappen i mitten, Automatisk avstängning,
kort tryckning, talar om tid och datum. Lång tryckning, gör
det möjligt att Ställa in Tid och Datum. Genom dubbel-
tryckning kan du ställa in Automatisk avstängning.
Den vänstra knappen i den nedre raden, Spola tillbaka.
Den mitterstaknappen, Start/Stopp, används för att starta
eller stoppa uppspelningen.
Den högraknappen, Spola framåt.

Till vänster finns tre knapper "på höjden".
Länst upp sitter Bokhylla. Denna knapp används för att
välja bok. Med denna funktion kan du välja mellan textfiler
eller talböcker.
Den mittersta knappen används för Bokmärke. Beskrivs
nedan.
Den nedre knappen är Mata ut. Genom att trycka Mata ut
åker CD-skivan ut.

Till höger om Höger finns en nedsänkt knapp, Av/På. Med
denna knapp slår du på eller stänger av spelaren. Håll in
tills det hörs en ton. En ton spelaren slås på, en dubbelton,
spelaren slås av.

1.2 Funktioner

Starta spelaren

Kontrollera om spelaren är påslagen genom att trycka på
Start/Stopp. Om spelaren inte säger något är den av.

- Håll in Av/På tills en ton hörs

Vad är klockan

- Tryck Automatisk avstängning spelaren säger tid och datum.

Volym

- + För att öka volymen, tryck Volym +.
- För att minska volymen, tryck Volym -.

Uppspelningshastighet

- + För att öka uppspelningshastigheten tryck Hastighet +.
- För att minska uppspelningshastigheten tryck Hastighet -.

Sätt in SD-kort

- Vänd kortet med det avfasade hörnet nedåt till vänster. Tryck in kortet i kortläsaren på översidan och låt det "fjädra" ut. Kortet sitter inne i spelaren.

Tag ut SD-kortet

- Tryck in kortet så att det "fjädrar" ut och drag ut kortet

Information

- Tryck Information, spelaren säger information och börjar sedan läsa upp titel, författare och hur mycket tid det är kvar och hur mycket batteridrift det finns kvar.

2 Användningsområden

2.1 Daisy

Välj bok

- 1 Tryck på Bokhylla spelaren säger Bokhylla Talböcker eller Text. Tryck bokhylla tills spelaren säger Talböcker.
- 2 Tryck Höger eller Vänster till önskad bok.
- 3 Tryck Start/Stopp för att starta uppspelningen

Starta eller stoppa Uppspelning

- Tryck Start/Stopp

Flytta framåt/bakåt i boken

Det finns flera sätt att förflytta sig i boken.

- Håll ned Spola tillbaka eller Spola framåt för att spola bakåt eller framåt i boken. Det hörs hur den spolar. Med denna funktion kan endast spolningen ske upp till max 1 minut.
- Vill du hoppa mellan mening/tidshopp/sida/nivå så trycker du först Upp eller Ned för att välja på vilket sätt du vill hoppa och därefter Höger eller Vänster.

Automatisk avstängning och tidsangivelse

Med denna inställning kan du få din spelare att automatiskt stäna av sig efter 15, 30, 45 eller 60 minuter eller stänga av Automatisk avstängning

- 1 Tryck Automatisk avstängning, spelaren läser upp tid, datum.
- 2 Tryck Automatisk avstängning igen, för att ställa in tiden för avstängning, spelaren säger Automatisk avstängning 15 minuter.

- 3 Vid flera tryckningar på Automatisk avstängning kommer spelaren att säga Automatisk avstängning 30 minuter, ...45 minuter, ...60 minuter eller Automatisk avstängning av.
- 4 Tryck Start/Stopp vid önskat alternativ.

När den automatiska avstängningen eller du själv stängt av spelaren, så har funktionen upphört. Du måste alltså göra om proceduren nästa gång du läser en bok och önskar automatisk avstängning.

Hur lång tid är det kvar innan spelaren slås av

Tryck Automatisk avstängning, spelaren säger hur lång tid det är kvar.

Stäng av automatisk avstängning

Tryck Automatisk avstängning till spelaren säger Automatisk avstängning av. Spelaren fortsätter uppspelningen.

Det kan hända att spelaren fortsätter att läsa mellan tryckningarna på Automatisk avstängning. Trycker du ytterligare en gång på Automatisk avstängning, så fortsätter den att göra inställningar.

För att lägga in ett bokmärke.

- 1 Håll in Bokmärke tills spelaren säger, Bokmärka "nummer" inlagt. Släpp knappen och spelaren fortsätter automatiskt att läsa boken.

Gå till bokmärke

- 1 Tryck Bokmärke, spelaren säger Bokmärkeslista.
- 2 Tryck Höger eller Vänster för att välja önskat bokmärke.

Spelaren säger vilket bokmärke du hamnat på och förtsätter därefter uppspelningen.

För att radera alla bokmärke. (används inte så ofta)

- 1 Tryck Bokmärke två gånger, spelaren säger Radera alla bokmärken.
- 2 Tryck Start/Stop, spelaren säger, Bokmärke i den här boken borttaget.

2.2 Spela upp text

- 1 Tryck Bokhylla till spelaren säger Text samt antalet
- 2 Tryck Höger eller Vänster tills du kommer till rätt text.
- 3 Tryck Start/Stop för att starta eller stoppa uppspelningen.

3 Kapacitet

SD-kortets minne, max	32 GB
Inspelningstid	Tills kortet är fullt

4 Inställningar

4.1 Grundinställningar

Ställ in datum och tid

- 1 Håll in Automatisk avstängning, spelaren säger Inställningar för datum och tid.
- 2 Tryck Höger. Spelaren säger ställ in timme och läser upp timtiden.
- 3 Tryck Upp eller Ned för att ställa in rätt timme.
- 4 Tryck Höger. Spelaren säger minuter och minuttiden.

- 5 Tryck Upp eller Ned för att ställa in minuter.
- 6 När tiden är inställd tryck Ned för att ställa in datumet.
- 7 Upprepa inställningen för datum år, månad och dag.