

Handbok

Victor Reader Stratos 4M

2016-09-26



1 Grundläggande beskrivning

1.1 Spelarens knappar och anslutningar

På spelarens överkant finns en anslutningar.

I anslutningen sätts eladapter in för laddning av batterierna. till vänster är SD-kortläsare. Anslutningen till höger är till Hörlurar.

På spelarens högersida finns två anslutningar och en SD-kortläsare.

Överst sitter en SD-kortläsare

Den mellersta anslutningen är för USB. Antingen ett USB-minne eller en USB-kabel som kopplas till dator

Den nedre anslutningen är för hörlurar

På spelarens nederkant finns CD-läsaren.

För in CD-skivan ovanför kanten. När ca halva skivan förts in drar spelaren automatiskt in skivan och börjar sedan läsa upp titeln på skivan och därefter läses texten upp.

Ta ut skivan genom att trycka på mata ut.

På spelarens framsida finns fyra grupper av knapper.

Den översta gruppen finns sex
Knapper eller tre dubbelknapper.
Till vänster sitter Tonhöjd + överst
och Tonhöjd – nederst.
I mitten sitter Volym + överst och
Volym – nederst.
Till höger sitter Hastighet + överst
och Hastighet - nederst.

I mitten finns fem
navigeringsknapper
Knappen överst raden i mitten är
Upp
Knappen till vänster i andra raden
är Vänster
Denn lilla knappen i mitten på rad
två är Information
Knappen till höger på rad två är
Höger.
Knappen i mitten rad tre är Ned

Längst ned finns fyra knapper.
Den ensamma knappen i mitten,
Automatisk avstängning, kort
tryckning, talar om tid och datum.
Lång tryckning, gör det möjligt att
Ställa in Tid och Datum. Genom
dubbeltryckning kan du ställa in
Automatisk avstängning.
Den vänstra knappen i den nedre
raden, Spola tillbaka.
Den
mitterstaknappen, Start/Stopp,
används för att starta eller stoppa
uppspelningen.
Den högraknappen, Spola framåt.

Till vänster finns tre knapper "på
höjden".

Länst upp sitter Bokhylla. Denna knapp används för att välja bok. Med denna funktion kan du välja mellan textfiler eller talböcker. Den mittersta knappen används för Bokmärke. Beskrivs nedan. Den nedre knappen är Mata ut. Genom att trycka Mata ut åker CD-skivan ut.

Till höger om Höger finns en nedsänkt knapp, Av/På. Med denna knapp slår du på eller stänger av spelaren. Håll in tills det hörs en ton. En ton spelaren slås på, en dubbelton, spelaren slås av.

1.2 Funktioner

Starta spelaren

Kontrollera om spelaren är påslagen genom att trycka på Start/Stopp. Om spelaren inte säger något är den av.

- Håll in Av/På tills en ton hörs

Vad är klockan

- Tryck Automatisk avstängning
spelaren säger tid och datum.

Volym

- + För att öka volymen, tryck
Volym +.
- För att minska volymen, tryck
Volym -.

Uppspelningshastighet

- + För att öka
uppspelningshastigheten tryck
Hastighet +.
- För att minska
uppspelningshastigheten tryck
Hastighet -.

Sätt in SD-kort

- Vänd kortet med det avfasade
hörnet nedåt till vänster. Tryck
in kortet i kortläsaren på
översidan och låt det "fjädra" ut.
Kortet sitter inne i spelaren.

Tag ut SD-kortet

- Tryck in kortet så att det
"fjädrar" ut och drag ut kortet

Information

- Tryck Information, spelaren säger information och börjar sedan läsa upp titel, författare och hur mycket tid det är kvar och hur mycket batteridrift det finns kvar.

2 Användningsområden

2.1 Daisy

Välj bok

- 1 Tryck på Bokhylla spelaren säger Bokhylla Talböcker eller Text. Tryck bokhylla tills spelaren säger Talböcker.
- 2 Tryck Höger eller Vänster till önskad bok.

3 Tryck Start/Stopp för att starta uppspelningen

Starta eller stoppa Uppspelning

- Tryck Start/Stopp

Flytta framåt/bakåt i boken

Det finns flera sätt att förflytta sig i boken.

- Håll ned Spola tillbaka eller Spola framåt för att spola bakåt eller framåt i boken. Det hörs hur den spolar. Med denna funktion kan endast spolningen ske upp till max 1 minut.
- Vill du hoppa mellan mening/tidshopp/sida/nivå så trycker du först Upp eller Ned

för att välja på vilket sätt du vill hoppa och därefter Höger eller Vänster.

Automatisk avstängning och tidsangivelse

Med denna inställning kan du få din spelare att automatiskt stäna av sig efter 15, 30, 45 eller 60 minuter eller stänga av

Automatisk avstängning

- 1 Tryck Automatisk avstängning, spelaren läser upp tid, datum.
- 2 Tryck Automatisk avstängning igen, för att ställa in tiden för avstängning, spelaren säger Automatisk avstängning 15 minuter.
- 3 Vid flera tryckningar på Automatisk avstängning

kommer spelaren att säga
Automatisk avstängning 30
minuter, ...45 minuter, ...60
minuter eller Automatisk
avstängning av.

- 4 Tryck Start/Stopp vid önskat alternativ.

När den automatiska
avstängningen eller du själv stängt
av spelaren, så har funktionen
upphört. Du måste alltså göra om
proceduren nästa gång du läser en
bok och önskar automatisk
avstängning.

Hur lång tid är det kvar innan spelaren slås av

Tryck Automatisk avstängning, spelaren säger hur lång tid det är kvar.

Stäng av automatisk avstängning

Tryck Automatisk avstängning till spelaren säger Automatisk avstängning av. Spelaren fortsätter uppspelningen. Det kan hända att spelaren fortsätter att läsa mellan tryckningarna på Automatisk avstängning. Trycker du ytterligare en gång på Automatisk avstängning, så fortsätter den att göra inställningar.

För att lägga in ett bokmärke.

- 1 Håll in Bokmärke tills spelaren säger, Bokmärka "nummer" inlagt. Släpp knappen och spelaren fortsätter automatiskt att läsa boken.

Gå till bokmärke

- 1 Tryck Bokmärke, spelaren säger Bokmärkeslista.
- 2 Tryck Höger eller Vänster för att välja önskat bokmärke. Spelaren säger vilket bokmärke du hamnat på och fortsätter därefter uppspelningen.

För att radera alla bokmärke. (används inte så ofta)

- 1 Tryck Bokmärke två gånger, spelaren säger Radera alla bokmärken.
- 2 Tryck Start/Stopp, spelaren säger, Bokmärke i den här boken borttaget.

2.2 Spela upp text

- 1 Tryck Bokhylla till spelaren säger Text samt antalet
- 2 Tryck Höger eller Vänster tills du kommer till rätt text.
- 3 Tryck Start/Stopp för att starta eller stoppa uppspelningen.

3 Kapacitet

SD-kortets minne, max 32 GB

Inspelningstid Tills kortet
är fullt

4 Inställningar

4.1 Grundinställningar

Ställ in datum och tid

- 1 Håll in Automatisk avstängning, spelaren säger Inställningar för datum och tid.
- 2 Tryck Höger. Spelaren säger ställ in timme och läser upp timtiden.
- 3 Tryck Upp eller Ned för att ställa in rätt timme.

- 4 Tryck Höger. Spelaren säger minuter och minuttiden.
- 5 Tryck Upp eller Ned för att ställa in minuter.
- 6 När tiden är inställd tryck Ned för att ställa in datumet.
- 7 Upprepa inställningen för datum år, månad och dag.